

flachdichtend Raccord à joint plat



1.

Rohr ablängen . . .
Couper soigneusement le
tube à longueur souhaitée . . .



2.

Überwurfmutter darüber . . .
Insérer l'écrou raccord . . .



3.

Schlagkolben hinter die
2. Welle setzen . . .
Insérer le piston après la 2
ème ondulation . . .



4.

mehrfach Aufschlagen . . .
Actionner plusieurs fois le
piston (frapper) . . .



5.

Kontrolle der Dichtfläche . . .
Contrôler la surface
d'étanchéité . . .



6.

Segmentring einsetzen . . .
Insérer l'anneau de
segment . . .



7.

Dichtung einlegen . . .
Monter le joint . . .



8.

Anschluss wählen . . .
Choisir un type de raccord . . .



9.

Bereit !
C'est prêt !