

metallischdichtend Raccord à étanchéité métal-métal



Mit Rohrschneider sauber und grätfrei abschneiden
Couper au coupe-tube, soignement et sans bavure



Mutter auf das Rohr schieben
Insérer l'écrou du raccord



Klemmschalen in das erste Wellental einsetzen . . .
Monter les demi-coquilles après la première ondulation



. . . und mit Mutter fixieren
Maintenir l'ensemble avec l'écrou



Einschraubteil in Mutter drehen . . .
Monter le raccord à étanchéité métal-métal sur l'écrou



. . . und fest verschrauben
Serrer l'ensemble