


## Einbauvorschrift für Kleinkompensatoren Typ WAC

## 6 Punkte sind zu beachten!



**1** Die zu kompensierende Rohrleitung ist durch 2 Fixpunkte zu begrenzen, die der Reaktionskraft des Kompensators standhalten.



**2** Der Kompensator kann nur axiale Bewegungen aufnehmen. In einem Abstand von 0.50 m vom Kompensator sind daher Rohrführungen anzubringen.

**3** Der Vorspannring, der die Bewegung des Kompensators blockiert, ist erst vor dem Abpressen der Leitung zu entfernen.



**4** Auf dem Kompensator ist ein Pfeil markiert. Bei vertikalem Einbau muss er im Vor- und Rücklauf nach unten zeigen. Bei horizontalem Einbau zeigt er die Flussrichtung an.

**5** Der Kompensator ist beim Einschweißen mit einem nassen Lappen einzubinden um ihn vor Schweisspritzern und vor Überhitzung zu schützen.

**6** Der Kompensator verträgt keine Torsion.